

CÓDIGOS PISCANTES CELEBRITY X (NEW)

CÓDIGO PISCANTE	PROBLEMA	SOLUÇÃO
▣ ▣ (1,1)	O CONTROLADOR ESTÁ QUENTE; O SCOOTER PARECE ESTAR PERDENDO POTÊNCIA.	DESLIGUE SEU SCOOTER POR ALGUNS MINUTOS AFIM DE PERMITIR O RESFRIAMENTO DO CONTROLADOR.
▣ ▣▣▣▣ (1,4) ▣▣▣ ▣▣▣ (3,3)	A CARGA DAS BATERIAS ESTÁ MUITO BAIXA.	RECARREGUE AS BATERIAS ASSIM QUE POSSÍVEL.
▣ ▣▣ (1,2)	PROBLEMA NOS POTENCIÔMETROS.	CONTATE SEU FORNECEDOR AUTORIZADO PRIDE PARA ASSISTÊNCIA.
▣ ▣▣▣ (1,3)	PROBLEMA NO POTENCIÔMETRO DE VELOCIDADE.	CONTATE SEU FORNECEDOR AUTORIZADO PRIDE PARA ASSISTÊNCIA.
▣▣▣ ▣▣▣▣▣ (3,5)	A ALAVANCA DE ACELERAÇÃO NÃO ESTAVA NA POSIÇÃO CENTRAL QUANDO O SCOOTER FOI LIGADO.	SOLTE A ALAVANCA DE ACELERAÇÃO NA POSIÇÃO CENTRAL, DESLIGUE O SCOOTER E ENTÃO LIGUE-O NOVAMENTE.
▣▣▣ ▣▣▣▣ (3,4)	A ALAVANCA MANUAL DE RODAS-LIVRES PODE ESTAR NA POSIÇÃO DESTRAVADO (CADEADO ABERTO).	DESLIGUE O SCOOTER. COLOQUE A ALAVANCA DE RODAS-LIVRES NA POSIÇÃO TRAVADA (CADEADO FECHADO), E ENTÃO LIGUE O SCOOTER NOVAMENTE.
▣▣▣ ▣▣ (3,2)	OCORREU UM PROBLEMA NO FREIO.	CONTATE SEU FORNECEDOR AUTORIZADO PRIDE PARA ASSISTÊNCIA.

O QUE PODE SER SE TODOS OS SISTEMAS DE MEU SCOOTER PARECEM ESTAR “MORTOS”?

- CERTIFIQUE-SE DE QUE A CHAVE ESTÁ NA POSIÇÃO LIGADA.
- VERIFIQUE SE AS BATERIAS ESTÃO TOTALMENTE CARREGADAS.
- APERTE O BOTÃO DO BLOQUEADOR DE CIRCUITO PARA RESETAR. CERTIFIQUE-SE DE QUE OS FUSÍVEIS ABAIXO ESTÃO FUNCIONANDO.
- CERTIFIQUE-SE DE QUE OS CABOS DE BATERIAS E O CABO “FRENTE-TRÁS” ESTÃO BEM CONECTADOS.
- TENHA CERTEZA DE QUE O SCOOTER NÃO ENTROU EM MODO “STAND BY”. (ÍTEM 4 ACIMA).

O QUE PODE SER SE MEU SCOOTER NÃO SE MOVE QUANDO EU ACIONO O ACELERADOR?

- QUANDO A ALAVANCA MANUAL DE RODAS-LIVRES É COLOCADA NA POSIÇÃO DESTRAVADA (CADEADO ABERTO), O FREIO É DESENGATADO E TODA A ENERGIA DO MOTOR/TRANSMISSÃO É CORTADA.
- EMPURRE A ALAVANCA DE RODAS-LIVRES PARA TRÁS, DESLIGUE E LIGUE NOVAMENTE O SCOOTER.

O QUE PODE SER SE O BLOQUEADOR DE CIRCUITO ACIONAR REPETIDAMENTE?

- RECARREGUE AS BATERIAS COM MAIS FREQUÊNCIA.
- SE O PROBLEMA PERSISTIR LEVE AS BATERIAS A UMA CASA DE BATERIAS PRÓXIMA PARA REALIZAR UM TESTE DE ESFORÇO.
- CONTATE SEU FORNECEDOR AUTORIZADO PRIDE CASO O PROBLEMA PERSISTA.

O QUE PODE SER SE O MEDIDOR DE BATERIAS BAIXA E O MOTOR VARIA OU HESITA QUANDO EU ACELERO?

- RECARREGUE TOTALMENTE AS BATERIAS DE SEU SCOOTER.
- CONTATE SEU FORNECEDOR PRIDE PARA MAIOR ASSISTÊNCIA.