

## CÓDIGOS PISCANTES CELEBRITY X (OLD)

<b>CÓDIGO PISCANTE</b>	<b>PROBLEMA</b>	<b>SOLUÇÃO</b>
■ (1)	A CARGA DAS BATERIAS ESTÁ MUITO BAIXA.	RECARREGUE AS BATERIAS ASSIM QUE POSSÍVEL.
■ ■ (2)	A CARGA DAS BATERIAS ESTÁ MUITO BAIXA PARA OPERAR O SCOOTER.	RECARREGUE AS BATERIAS ASSIM QUE POSSÍVEL.
■ ■ ■ (3)	A CARGA DAS BATERIAS ESTÁ MUITO ALTA PARA OPERAR O SCOOTER OU O CARREGADOR ESTÁ CONECTADO AO SCOOTER.	DEIXE O SCOOTER LIGADO POR ALGUNS MINUTOS. DESPLUGUE O CARREGADOR E/OU DESLIGUE O SCOOTER, ENTÃO TORNE A LIGÁ-LO NOVAMENTE.
■ ■ ■ ■ (4)	O SCOOTER ENTROU EM MODO STAND BY.	DESLIGUE O SCOOTER, ESPERE ALGUNS SEGUNDOS E TORNE A LIGÁ-LO.
■ ■ ■ ■ ■ (5)	A ALAVANCA MANUAL DE RODAS-LIVRES PODE ESTAR NA POSIÇÃO DESTRAVADO (CADEADO ABERTO).	DESLIGUE O SCOOTER. COLOQUE A ALAVANCA DE RODAS-LIVRES NA POSIÇÃO TRAVADA (CADEADO FECHADO), E ENTÃO LIGUE O SCOOTER NOVAMENTE.
■ ■ ■ ■ ■ ■ (6)	A ALAVANCA DE ACELERAÇÃO NÃO ESTAVA NA POSIÇÃO CENTRAL QUANDO O SCOOTER FOI LIGADO.	SOLTE A ALAVANCA DE ACELERAÇÃO NA POSIÇÃO CENTRAL, DESLIGUE O SCOOTER E ENTÃO LIGUE-O NOVAMENTE.
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (7)	PROBLEMA NO POTENCIÔMETRO DE VELOCIDADE.	CONTATE SEU FORNECEDOR AUTORIZADO PRIDE.
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (8)	PROBLEMA NA VOLTAGEM DO MOTOR.	VERIFIQUE SE AS ESCOVAS E CABOS DO MOTOR ESTÃO OK. CONTATE SE FORNECEDOR AUTORIZADO PRIDE.
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (9)	OUTROS PROBLEMAS INTERNOS.	CONTATE SEU FORNECEDOR AUTORIZADO PRIDE PARA ASSISTÊNCIA.

### **O QUE PODE SER SE TODOS OS SISTEMAS DE MEU SCOOTER PARECEM ESTAR “MORTOS”?**

- CERTIFIQUE-SE DE QUE A CHAVE ESTÁ NA POSIÇÃO LIGADA.
- VERIFIQUE SE AS BATERIAS ESTÃO TOTALMENTE CARREGADAS.
- APERTE O BOTÃO DO BLOQUEADOR DE CIRCUITO PARA RESETAR. CERTIFIQUE-SE DE QUE OS FUSÍVEIS ABAIXO ESTÃO FUNCIONANDO.
- CERTIFIQUE-SE DE QUE OS CABOS DE BATERIAS E O CABO “FRENTE-TRÁS” ESTÃO BEM CONECTADOS.
- TENHA CERTEZA DE QUE O SCOOTER NÃO ENTROU EM MODO “STAND BY”. (ÍTEM 4 ACIMA).

### **O QUE PODE SER SE MEU SCOOTER NÃO SE MOVE QUANDO EU ACIONO O ACELERADOR?**

- QUANDO A ALAVANCA MANUAL DE RODAS-LIVRES É COLOCADA NA POSIÇÃO DESTRAVADA (CADEADO ABERTO), O FREIO É DESENGATADO E TODA A ENERGIA DO MOTOR/TRANSMISSÃO É CORTADA.
- EMPURRE A ALAVANCA DE RODAS-LIVRES PARA TRÁS, DESLIGUE E LIGUE NOVAMENTE O SCOOTER.

### **O QUE PODE SER SE O BLOQUEADOR DE CIRCUITO ACIONAR REPETIDAMENTE?**

- RECARREGUE AS BATERIAS COM MAIS FREQUÊNCIA.
- SE O PROBLEMA PERSISTIR LEVE AS BATERIAS A UMA CASA DE BATERIAS PRÓXIMA PARA REALIZAR UM TESTE DE ESFORÇO.
- CONTATE SEU FORNECEDOR AUTORIZADO PRIDE CASO O PROBLEMA PERSISTA.

### **O QUE PODE SER SE O MEDIDOR DE BATERIAS BAIXA E O MOTOR VARIA OU HESITA QUANDO EU ACELERO?**

- RECARREGUE TOTALMENTE AS BATERIAS DE SEU SCOOTER.
- CONTATE SEU FORNECEDOR PRIDE PARA MAIOR ASSISTÊNCIA.